



Obsah

Před použitím.....	2
Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát	3
1. Popis zámku.....	3
2. Uložení otisku prstu.....	3
3. Uložení vstupního kódu.....	4
4. Vymazání otisku prstu.....	5
5. Odemknutí dveří pomocí otisku prstu nebo vstupního kódu	7
6 Zablokování zamykání.....	7
7. Zablokování proti odemknutí, funkce - NERUŠIT.....	8
8. Kontrola ID čísel a volné paměti.....	8



Před použitím

1. Kapacita paměti

50 uživatelů (otisk prstu nebo číselný kód)

2. Úrovně ovládání

2 úrovně . Prvních 5 pozic (otisk nebo číselný kód) jsou administrátoři, zbylých 45 pozic jsou uživatelé

Pouze administrátoři mohou ukládat a vymazávat otisky a vstupní kódy uživatelů.

3. Alarm při neobvyklém odemýkání

V případě neobvyklého odemýkání zámek spustí alarm. K vypnutí alarmu je třeba vyjmout baterie. U některých verzí zámku je možnost vypnutí alarmu i autorizací otisku uživatele.

4. LED displej

Přehledný displej a pohodlné ovládání z vnitřní strany.

Zobrazované údaje

ID čísla: 01-50	Volná paměť pro otisky :50-00
Prázdňá paměť :UU	Plná paměť: FU

5. Upozornění na prázdné baterie

Při nízké kapacitě baterií uslyšíte během odemýkání dveří 6x pípnutí. Baterie je potřeba vyměnit. Zámek umožní dveře ještě cca 200x odemknout.



Návod k použití pro standardní evropský zámek na otisk prstu Achát (Základní funkce)

1. Popis zámku



2. Uložení otisku prstu

(1) Uložení otisku administrátora



① Zapnout zámek



② Dlouze stiskněte ULOŽIT (SAVE), uslyšíte pípnutí, LED zobrazí 01. Vyberte pozici s stiskněte opět dlouze (SAVE)



③ Přiložte prst na snímací okénko, po pípnutí změňte pozici prstu na druhé a třetí sejmutí. Pokud jste úspěšní uslyšíte 2 pípnutí, LED zobrazí 02.

Poté co oba administrátoři uloží úspěšně své otisky zámek se



automaticky vypne. Pro další krok musí administrátor svůj otisk ověřit.

(2) Uložení otisků uživatelů



① Zapněte zámek, administrátor ověří otisk nebo zadá vstupní kód.



② LED zobrazí volné ID číslo. Stiskněte ↻ a zvolte ID number.



③ Dlouze stiskněte ULOŽIT a vložte otisk uživatele (stejně jako otisk administrátora).

Pokud se zámek nevypne můžete ukládat otisky jednoho uživatele po druhém, dokud není paměť zámku plná (LED zobrazí FU)

3. Uložení vstupního kódu (4-12 číselný kód)



① Zámek zapněte, administrátor ověří svůj otisk.



② Dlouze stiskněte ULOŽIT, LED zobrazí číslo kódu. Vysuňte kryt, znovu dlouze stiskněte ULOŽIT dokud neuslyšíte zapípání, vložte vstupní kód.



③ Po vložení kódu stiskněte tačítčko ENTER pro potvrzení.



④ Po uložení kódu zasuňte kryt jinak se za 5 vteřin spustí alarm.



Pokud během zadávání potřebujete kód upravit stiskněte tlačítko CLR a vyčkejte až LED zobrazí "00", poté vložte kód znovu.

Pokud má kód méně než 12 číslic stiskněte ENTER. Pokud má více než 12 čísel zámek zapípáním oznámí neplatné zadání.

4. Vymazání otisku prstu

(1) Vymazání otisků uživatelů jednoho po druhém (03-15)



① Administrátor zámek zapne a ověří svůj otisk nebo zadá vstupní kód.



② Dlouze stiskněte VYMAZAT, LED zobrazí ID číslo. Stiskněte ↻ a vyberte ID uživatele jehož otisk chcete odstranit.



③ Dlouze stiskněte VYMAZAT. Uslyšíte zapípání tzn. Vymazání bylo úspěšné.

(2) Rychlé vymazání všech uložených otisků(01-15)



① Administrátor zámek zapne a ověří svůj otisk nebo zadá vstupní kód.



② Současně stiskněte ULOŽIT a VYMAZAT. Uslyšíte zapípání a LED zobrazí "UU", t. Vymazání proběhlo úspěšně.



(3) Změna administrátorova otisku

Pokud jsou v zámku uloženy jiné otisky nebo kódy lze administrátorův otisk nebo kód pouze změnit nikoli jej vymazat



① Administrátor zámek zapne a ověří svůj otisk nebo zadá vstupní kód.



② Stiskněte VYMAZAT, uslyšíte zapípání značící ukládání náhradního otisku.



③ Po sejmutí náhradního otisku uslyšíte zapípání, tzn. Změna úspěšná.

(4) Vymazání administrátorova otisku

Administrátorův otisk může být vymazán přímo bez ověření pouze pokud nejsou v zámku uloženy jiné otisky.



① Stiskněte tlačítka VYMAZAT a přidržte. Zámek zapnete, uslyšíte zapípání, uvolněte tlačítko VYMAZAT.



② LED zobrazí "UU", tzn. Vymazání je úspěšné.



5. Odemčení dveří otiskem nebo vstupním kódem

Odemknutí pomocí otisku



① Zapněte zámek



② Přiložte prst na snímací okénko k ověření, pokud jste úspěšní uslyšíte 2 pípnutí, otevřete dveře.

Odemknutí pomocí vstupního kódu



① Pomocí vysunutí krytu zámek zapněte, uslyšíte pípnutí, vložte vstupní kód.



□ Po zadání stiskněte ENTER, uslyšíte pípnutí, otevřete dveře.

6. Zablokování zamykání* (funkce stálého odemčení)

Zablokování



① odemkněte pomocí Otisku nebo kódu viz. bod 5



② Po odemčení stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí zámku, rozsvítí se zelené světlo..



① pro deaktivaci funkce stálého odemčení stiskněte tlačítko pro zapnutí zámku, rozsvítí se červené světlo

- u novějších verzí po autorizaci držte tlačítko SELECT a stiskněte současně POWER.

*Upozornění: Tato funkce nemusí být odporována u starších verzí zámku.



7. Zablokování proti odemknutí, funkce - **NERUŠIT**

Zapnutí



Otočte vnitřním knoflíkem na pozici "červená"

Uvolnění



Stisknutím vnitřní kliky vrátíte zámek do pozice "zelená"

Při zablokování zámku není možné odemknout otiskem a kódem, zámek je možno odemknout klíčem

Během zablokování zámku proti odemknutí se automaticky vypne i funkce alarmu zámku.

8. Kontrola ID čísel a volné paměti

Kontrola ID čísel



Po odemčení stiskněte tlačítko ↻ pro kontrolu ID čísla.

Kontrola volné paměti



Stiskněte tlačítko ↻ pro kontrolu volné paměti.

www.bezklicu.cz



Pozice	Jméno uživatele	Pozice	Jméno uživatele
1.		26.	
2.		27.	
3.		28.	
4.		29.	
5.		30.	
6.		31.	
7.		32.	
8.		33.	
9.		34.	
10.		35.	
11.		36.	
12.		37.	
13.		38.	
14.		39.	
15.		40.	
16.		41.	
17.		42.	
18.		43.	
19.		44.	
20.		45.	
21.		46.	
22.		47.	
23.		48.	
24.		49.	
25.		50.	